

MDPC AD 2.21 PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DEL RUIDO
MDPC AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

PROCEDIMIENTO PARA EL DESPEGUE	PROCEDURES FOR TAKE-OFF
⇒ Virajes a la derecha: Toda aeronave despegando por la Pista 09 debe mantener rumbo de pista, hasta alcanzar 1,000 pies antes de hacer el viraje.	⇒ Right turn: Aircraft taking off Runway 09 must maintain runway heading until reach 1,000ft then turn right.