

MDJB AD 2.19 RADIO AYUDAS PARA LA NAVEGACION Y EL ATERRIZAJE
MDJB AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Tipo de ayuda, VAR MAG CAT	ID	Frecuencia	Horas de operación	Coordenadas posición antena transmisión	Elevación antena del DME	Radio volumen de servicio desde punto de referencia GBAS	Obs.
Type of aid, MAG VAR CAT	ID	Frequency	Hours of operation	Position of transmitting antenna coordinates	Elev. of DME transmitting antenna	Service volumen radius from GBAS reference point	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
VOR / DME (12°W / 2020)	DHG	116.600 MHZ	H24	18°34'16.37" N 069°59'00.55" W	21 M	NIL	R-013 to R-017 below 5800 FT beyond 30 NM; R-066 to R-071 beyond 30 NM; R-071 to R-110 below 4000 FT beyond 30 MN: NOT AVBL. CH 113X