

MDSAD 2.19 RADIO AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE
MDSAD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Tipo de ayuda, VAR MAG CAT	ID	Frecuencia	Horas de operación	Coordenadas posición antena transmisión	Elevación antena del DME	Radio volumen de servicio desde punto de referencia GBAS	Obs.
Type of aid, MAG VAR CAT	ID	Frequency	Hours of operation	Position of transmitting antenna coordinates	Elev. of DME transmitting antenna	Service volumen radius from GBAS reference point	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
VOR/DME (12°W / 2020)	CDO	114.700 MHZ	H24	18° 26' 02.97" N 069° 40' 02.43" W	21 M	NIL	NIL
LLZ 17 (12°W / 2020)	I-CDO	108.900 MHZ	H24	18° 24' 50.88" N 069° 39' 47.69" W	NIL	NIL	NIL
SSR / PSR	NIL	NIL	H24	18° 26' 02" N 069° 40' 47" W	NIL	NIL	NIL