

MDSI AD 2.19 RADIO AYUDAS PARA LA NAVEGACION Y EL ATERRIZAJE
MDSI AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Tipo de ayuda, VAR MAG CAT	ID	Frecuencia	Horas de operación	Coordenadas posición antena transmisión	Elevación antena del DME	Radio volumen de servicio desde punto de referencia GBAS	Obs.
Type of aid, MAG VAR CAT	ID	Frequency	Hours of operation	Position of transmitting antenna coordinates	Elev. of DME transmitting antenna	Service volumen radius from GBAS reference point	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
VOR/DME (12°W / 2020)	SIS	112.400 MHZ	H24	18° 30' 12.19"N 069° 45' 57.11" W	41M	NIL	NOT AVBL
LLZ 21 (12°W / 2020)	I-SIS	109.100 MHZ	H24	18° 29' 38.54"N 069° 45' 59.96" W	38 M	NIL	NOT AVBL
GP 21	I-SIS	331.400 MHZ	H24	18° 30' 38.13"N 069° 45' 34.05" W	45 M	NIL	NOT AVBL